



INFRARDEČA SAVNA JIC120


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JIC120
Dimenzije	1200x1050x1900 mm
Število oseb	2
Les	Bor, toplotno obdelan, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 50 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED bralne luči
Grelci	2350 W
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, 16 A varovalka
Teža	155 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča
2 Stropna plošča
3 Leva stranica
4 Nadzorna plošča
5 Stekla
6 Ročaj

7 Hrbtna plošča
8 Desna stranica
9 Klop
10 Prednja stranica klopi
11 Dno

PRIPOROČENO ORODJE



Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Kladivo



Imbus ključ



Nož



Vodna tehtnica



Svinčnik




Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša infrardeča savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE



1. Dno



2. Hrbtina stranica



3. Leva stranica



4. Prednja stranica klopi



5. Klop



6. Desna stranica



7. Stropna plošča



8. Leva steklena plošča



9. Desna steklena plošča





10 Steklena vrata




11 Ročaj




12 Pokrivna plošča


Namestitev zunanje zaponke



①



②



③

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).
2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.
3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

