



## FINSKA SAUNA JF152


### Tehnički podaci i upute za montažu

#### TEHNIČKI PODACI



Model	JF152
Dimenzije	1500x1200x2000 mm
Broj osoba	4
Drvo	Finski bor, 48 mm
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Upravljačka ploča s gumbima
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB zvjezdano nebo
Pećnica	4,5 kW, s termostatom, timerom i vulkanskim kamenom
Veza	Jednofazni: Schuko utičnica 230 V, 50 Hz, vodič 3 x 4 mm <sup>2</sup> i osigurač 25 A ili Trifazni: Euro utičnica 400 V, 50 Hz, vodič 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> in 3 x 16 A osigurač
Težina	230 kg

## KOMPONENTE



- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1 Pokrivna ploča             | 8 Okvir peći         |
| 2 Stropna ploča              | 9 Lijeva stranica    |
| 3 Stražnja ploča             | 10 Kontrolna ploča   |
| 4 Desna stranica             | 11 Upravljačka ploča |
| 5 Prednja strana sa staklima | 12 Gornja klupa      |
| 6 Ručka                      | 13 Donja klupa       |
| 7 Peć                        | 14 Dno               |

## PREPORUČENI ALATI



Odvijač



Metar



Odvijač



Vijci



Vodena vaga



Imbus ključ



Nož



Ljestve

## SAVJETI ZA SASTAVLJANJE

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.



## KORACI MONTAŽE



1. Dno



2. Desna stranica



3. Lijeva stranica



4. Stražnja ploča



5. Gornja klupa



6. Donja klupa



7. Prednja strana sa staklom



8. Stropna i pokrovna ploča




9. Ručka





10. Peć i okvir peći

## Postavljanje vanjske kopče



①



②



③

## Spajanje električnih komponenti



1. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.



2. Spojite kabele za napajanje između kontrolne ploče i peći.

\* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.

## Ugradnja šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču



# PRIKLJUČIVANJE PEĆI NA ELEKTRIČNU MREŽU

TROFAZNO  
OŽIČENJE  
AC400V

L1 L2 L3 N Z0

5x2,5mm<sup>2</sup> kabel  
za napajanje peći

kabel za kontakt između  
upravljačke ploče i peći

230 V Schuko  
utikač

Uklanjanje informativne  
pločice omogućuje  
povezivanje

UTP kabel (komunikacija  
između upravljačke ploče i  
uređaja)



## SHEMA POVEZIVANJA

